

**EW EUROWAG**

**WD Fleet**

**Průvodce pro aktualizaci  
map Sygic**

User manual.

23.11.06


Náš dodavatel mapových podkladů Sygic vydává nové truck mapy pravidelně každé tři měsíce - tedy na konci 3., 6., 9. a 12. měsíce. Z důvodu velmi dynamického vývoje evropské silniční sítě, doporučujeme pravidelně aktualizovat a kontrolovat dostupnost nových mapových podkladů, obvykle jsou k dispozici vždy do 14 dnů po skončení příslušného měsíce.

## 1. Příprava

### a) Pořízení USB OTG flash disk

Jedná se o standardně dostupný druh flash disku, který je možno připojit k počítači a dle typu druhého konektoru - micro USB k tabletu. Kapacita by měla být minimálně 16 GB, ale doporučujeme 32 GB.

Příklad USB OTG od SanDisk s kapacitou 32GB - lze zakoupit např. [zde](#)



### b) Stažení map SYGIC do počítače

Nové mapy je potřeba stáhnout do počítače. K dispozici jsou ke stažení na našem FTP serveru.


[ftp://89.185.225.163/Sygic/Sygic\\_3D/Maps/](ftp://89.185.225.163/Sygic/Sygic_3D/Maps/)

přihlašovací jméno je : sygic

heslo je: sygic

Pro stažení map je potřeba FTP klienta – můžete použít některého z těchto FTP klientů **FileZilla**, **WinSCP**, **Cyberduck** nebo **CuteFTP** . O zaslání map si můžete požádat na naší podpoře.

Mapy jsou zkomprimovány a je proto potřeba je rozbalit a nakopírovat nejlépe do složky SygicLib a v ní do složky Maps – např. takto:




### c) Stažení map pomocí odkazu

Mapy si můžete také stáhnout kliknutím na uvedený odkaz: [Mapy Sygic](#)

### d) Kopírování map na USB OTG flash disk

Připojte k počítači USB OTG disk a zkopírujte celou složku SygicLib z počítače přímo na USB OTG flash disk – viz obr. níže.





## 2. Image tablet od Eurowag

### Upozornění:

Níže uvedený postup je určen pro tablety Lenovo TAB M8 (TB 8505 X). Aktualizaci map u staršího typu tabletu Lenovo TAB 4 (TB 8504 X), prosím, provádějte aktualizaci vybraných map tak, jako dosud pomocí WIFI.


### a) Připojení USB OTG flash disku k tabletu a spuštění WD Fleet updateru

Zasuňte USB OTG do napájecího micro USB konektoru a spusťte WD Fleet updater - lze spustit přímo z WD Fleetu - Nastavení – Diagnostika a pokročilé nastavení- Otevřít Updater.




## b) Import Sygic


Klikněte na tlačítko **Import Sygic**.



Tím se zahájí proces kopírování map do tabletu. Délka trvání je cca 10 minut a můžete jej zkontrolovat shrnutím notificační lišty, kde v sekci Importuj Sygic je vidět průběh kopírování. Import končí notifikací – Sygic was imported successfully.








### c) Kontrola aktualizace map

Zbývá ověřit provedenou aktualizaci – spusťte WD Fleet a v něm navigaci Sygic, klikněte na 3 čárky vpravo a v menu na Spravovat mapy – vyberte Europe & Russia a u všech map by mělo být Nainstalováno.



Další způsob kontroly je v Nastavení – Informace o aplikaci a zařízení – Verze map Sygic, kde se řadí mapy od nejstarší po nejnovější a měly by být vidět, jaké verze map byly naimportovány – formát zobrazení je zkratka státu (esp = Španělsko + druh map (ta = Tom Tom) + rok a měsíc vydání (2023.03) + jednoznačný kód mapy.

Verze map Sygic	
/storage/emulated/0/Android/data/cz.hisoftware.wdfleet3d/files/SygicLib/Maps	
<b>esp.ta.2023.03</b>	(37aecb7273002814c6e1a20b9a3f54cd)
<b>lva.ta.2023.03</b>	(6f8590ec0627701467eb31da9305e0ed)
<b>svn.ta.2023.03</b>	(02558b22cf4b5037938918f3f04378b1)
<b>che.ta.2023.03</b>	(71c99a5711c2139d42dfb53da5df1dc6)
<b>ltu.ta.2023.03</b>	(dddbb83472b3021e4baea368109d7309)
<b>bib.ta.2023.03</b>	(...)



## 3. Vlastní tablet

Vlastní tablety se výrazně liší od EW image tabletů a to zejména:

- jiném typu napájecího konektoru – místo micro USB může být USB C
- zabezpečení tabletu – mohou být nainstalované aplikace, které budou bránit jakémukoliv zásahu do tabletu
- verze androidu – od verze 11 není možné zasahovat do vnitřního úložiště jinak než připojením tabletu k PC a nelze tak bohužel použít externí USB OTG pro kopírování map do tabletu


Nejjednodušším způsobem tedy je připojit tablet k PC a nakopírovat stažené mapy do složky.

### Android\data/cz.hisoftware.wdfleet3d/files/SygiLib/Maps

Před kopírováním, prosím, vymažte pouze všechny složky s mapami – např. esp.ta.2022.12 a složku wcl, ostatní soubory či složky v adresáři Maps ponechejte (content.info, content.lic apod.)

Následně nakopírujte nové mapy z počítače do tabletu do

### Android\data/cz.hisoftware.wdfleet3d/files/SygiLib/Maps



**W.A.G. payment solutions, a.s.**

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Praha 4

Česká republika

www.eurowag.com



**Go far.**  
eurowag.com